

!NEU!NEU!NEU!
Hier im Markt!



DAMPFDRACHE ÖKO-WASCHBALL

MODERNES WASCHEN OHNE CHEMIE



- ❧ **Spart Geld und Waschmittel**
- ❧ **Reine und weiche Wäsche**
- ❧ **Für Allergiker geeignet**
- ❧ **Antibakterielle Wirkung**
- ❧ **Reduziert Stromkosten**
- ❧ **Bis zu 1.000 Wäschen**
- ❧ **Umweltschonend**



Exklusiver Partner von
DAMPFDRACHE
Dampftec GmbH | 73770 Denkendorf



Waschhinweise:



Wäsche bis maximal 40° waschen



Nicht für den Trockner geeignet

Waschanleitung:

Legen Sie Ihre Wäsche wie gewohnt in die Waschmaschine und platzieren Sie den Öko-Waschball auf der Wäsche. Geben Sie nun, wie üblich, Weichspüler und eine geringe Menge bis gar kein Waschmittel hinzu. Die Waschtemperatur sollte möglichst die 40° nicht überschreiten.

Starten Sie den gewünschten Waschgang.

Nach dem Waschvorgang entnehmen Sie Ihre herrlich weiche und frisch duftende Wäsche. Den Öko-Waschball lassen Sie trocknen und lagern ihn an einem trockenen Ort. Um die natürliche Wirkung des Öko-Waschballs aufrecht zu erhalten, legen Sie den Waschball bitte einmal im Monat für wenige Stunden in die Sonne.

„Der Öko-Waschball hält, was er verspricht!“

S. Hinderhofer

„Ich würde den Öko-Waschball jederzeit wieder kaufen.“

C. Kiem

www.blitzeblankos.at